



- 型号：DKDR1608ST
- 结构：光学机械结构
- 轴：Flaretech 光学机械轴
- LED：三色RGB LED灯
- 键帽材质：ABS
- 印字技术：雷射印刷·UV镀膜
- 尺寸：440(L)x140(W)x41(H) mm
- 重量：1.2 kg
- 产地：中国

▲ 确切规格每个地区可能会有所不同，
详细请咨询各地代理商

www.duckychannel.com.tw

键盘灯光操作模式

键盘灯光操作模式

Fn + Insert RGB循环模式

Fn + DEL 波浪A模式

第1次	开启RGB循环模式。
第2次	暂停RGB循环模式。

第1次	开启波浪A模式。
第2次	暂停波浪A模式。

▼ 可以透过下列操作来进行细节调整：

Fn + -	降低速度。
Fn + +	增加速度。

Fn + 0：关闭所有背光

Fn + Home 涟漪模式

Fn + End 自定义背光模式

第1次	涟漪模式A。
第2次	涟漪模式B。
第3次	涟漪模式C。
第4次	涟漪模式D。

第1次	开启自定义背光模式。
第2次	进入背光设定状态。
第3次	储存背光设定。

▼ 在涟漪模式D可以透过
Fn + ← / → 来进行颜色调整
(7种灯色)。

▼ 在进入背光设定状态时(第2次)·
连续按压按键可改变按键颜色
(8种灯色；含关闭背光)。

Fn + 0：关闭所有背光

键盘灯光操作模式

多媒体组合键

Fn + Page Up 波浪B模式

Fn + Page Down 单点亮模式

第1次	开启波浪B模式。
第2次	暂停波浪B模式。

第1次	开启单点亮模式。
第2~10次	切换背光颜色(9种灯色)。

▼ 可以透过下列操作来进行细节调整：

Fn + -	降低速度。
Fn + +	增加速度。

Fn + 0：关闭所有背光

F1	多媒体程式
F2	音量变小
F3	音量变大
F4	音量无声
F5	停止
F6	= 上一首
F7	播放/暂停
F8	下一首
F9	邮件
F10	浏览器首页
F11	计算机
F12	搜寻

回复出厂设定

按住 Fn + Right Ctrl + Left Ctrl
压住5秒后，全键盘会闪3下表示完成回复